

1 打开电源  
按下 开/关



指示灯  
电源开关  
功能选择按钮  
设定按钮

2 功能设定

功能选择按钮   
设定按钮



Set ↑ ↓ Set 或等待8秒

