


MARCHE ON/ OFF




Mode

Power Dial



Torche Vidéo



S_F


Slave Film

S_D

Slave Digital

M

Manuel




A

Auto

Auto control

TTL


TTL



Wireless TTL
(Groupe A/B/C)

Auto control

Nomenclature



- 1 Réflecteur
- 2 Tête Flash
- 3 Diffuseur
- 4 Torche Vidéo
- 5 Capteur esclave
- 6 Illuminateur AF
- 7 Sabot de fixation
- 8 Contact central
- 9 Bouton On/ Off
- 10 Touche Test Flash
- 11 Sélecteur de Fonction
- 12 Touche de déverrouillage
- 13 Sélecteur de puissance
- 14 Porte compartiment piles

Accessoires :




Support de flash

Mousqueton
(USAGE NON SPORTIF)



Soft box



Etui

Mise en route

- Appuyer sur l'interrupteur on/ off. Le témoin A s'allume.
- Le témoin test clignote en rouge pendant la charge.
- En quelques secondes, le témoin test passe au vert.
- Le flash se met en veille après 2 minutes (en mode A/TTL/M) ou après 5 minutes (en mode SD/ SF/ Wireless TTL Slave) après un réglage.
- Pour faire une éclair test appuyer sur la touche Pilot.
- Le flash s'éteint automatiquement 60 minutes, d'inactivité