

對於使用Canon相機EOS1DX和7DM2型號。


在配對設置前，請按照下面的技術設置您的Air 1 無線電傳送主控器。

步驟1：關閉Air 1

步驟2：按“模式”和 開/ 關按鈕兩秒，直至指示燈閃爍（橙/白）

步驟3：按 開/ 關5秒，以關閉Air 1無線電傳送主控器

步驟4：配對設置（請查閱Air 1無線電傳送主控器的快速手冊或用戶手冊）



* 使用相同的步驟來取消設置