


Pour Canon

MARK II Di866 PROFESSIONAL

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1 Mise en Route

Appuyer sur On/Off



2 Réglage des fonctions

Sélectionner et presser

Confirmer avec



ou attendre 8 secondes

