


1 ACCENSIONE

Premete il Pulsante On/Off



2 IMPOSTAZIONE FUNZIONI

Per selezionare le funzioni premete
 Per confermare la selezione premete



oppure attendete 8 secondi

