


**1 WŁĄCZANIE**

Wciśnij on/off



Przycisk wyboru

Przycisk ustawień (Set)

Lampka „pilot”

Wyłącznik  
(on/off)**2 USTAWIANIE FUNKCJI**

Wybierz funkcję naciskając

Potwierdź naciskając



lub zaczekaj 8 sek.

