


# 1 WŁĄCZANIE

Wciśnij on/off



Lampka "pilot"

Wyłącznik (on/off)

Przycisk wyboru

Przycisk ustawień (Set)


# 2 USTAWIANIE FUNKCJI

Wybierz funkcję naciskając

Potwierdź naciskając



lub zaczekaj 8 sekund



przytrzymaj 2 sek.

lub zaczekaj 8 sekund