


1 Huvudström-brytaren

Tryck on/off



Funktion

Set-knapp

Indikator-lampa

On/Off

2 Välj funktion

Välj funktion med:



Bekräfta med: **Set**



eller vänta åtta sekunder

