


1 Huvudström-brytaren

Tryck on/off



Funktion

Set-knapp

Indikator-lampa

On/Off


2 Välj funktion

Välj funktion med:

Bekräfta med:



eller vänta åtta sekunder



håll nedtryckt i två sekunder

eller vänta åtta sekunder