

Binding before use.

SeDDQ

Samm 1: kõik seadmed on OFF

Samm 2: ühendamise seadistus

Di700A

Hoidke 3 sek all

Seob kuni 21 välklampi

Air 1 Commander

"Piiks"

Hoidke 3 sek all

Di700A


"Piiks" STOP (Valmis)
(*2~4sek signaali viivitus Commanderil
*Ärge kasutage nne kui sidumine on lõpetatud

Samm 3: kanali seadistus

Air 1 Commander



Hoidke 3 sek all



Valige ketta abil kanal 1 kuni 8.
Vajutage kinnitamiseks üks kord S nuppu.


Di700A

"Piiks"

OK


Air 1 Commander

"3N" On/ Off



#RLGNHWHND00

2VDGHLPHWVHG



- 1 LED panHel
- 2 3DWDUHLSHVDNDWH
- 3 9IOUHLLPLSS
- 4 9DEDVWVSS
- 5 7HVWIOSS
- 6 On/ Off OOLWHLHODm/ Off
- 7 Select/ Set PL
- 8 5LKPDDDV
- 9 9DOLNNHWDV
- 10 AF-DELDOV
- 11 9IOMDO
- 12 9IONRWDNWLG

SDPP: USLVHDGLVWVHG

Di700A

Grup A/B/C
VHDGLVWVHG



Grup S A




GruSp B




GruSp C


Air 1 Commander




5



TTL



ManDAl



Zoom

DO6QSD0SN

SDNNDMD

.DDODDDINSQZ/

IOMQDDQDQDQ

A / B / C / ABC

SSO

Commander D

- 6LGPLVHWHVHDGLVWVMIIEPIOOLPWPDPWNVND
IOMDOLWDPVHO
- Air 1 MDDi700A HNUDDOOLWEDWRPDDVWHOWIOMDPL
SIUDVWNLVHDGLVWDPVHROSHWDWG
- 7HVWLIODVNVPLVHNVMDWHDVHWHVWIOSS
- IORGHSSWHNDOKRLGDWDDVWDGNLNVHKDVH
DLNLPLVHHDGLVWVHG
- RPPDGHUVHDGPHNVLVVLIOMDOLWDPVHNVKRL
212)SSWHNGDOO